

## Anvisning KISI barnskyddslås:

Alla balkongdörrar och fönster har barnskyddslås, tänk på att hålla in bägge knapparna när du öppnar/stänger fönster och dörrar så att inte handtagen går sönder!

Balkongdörrarnas handtag har knappar upptill och nedtill. Håll in bägge för att öppna/stänga dörren.

Fönsterna har knappar på var sida om handtaget. Håll in bägge för att öppna/stänga.

